

FICHE TECHNIQUE

30.04.2015

ARIAFUGE 510

HYDROFUGE DE MASSE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAFUGE 510 est un hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. **ARIAFUGE 510** agit par obturation des pores et du réseau capillaire, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. **ARIAFUGE 510** préserve vos réalisations des dégradations provoquées par les cycles de gel/dégel.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAFUGE 510 s'emploie sur chantier pour la fabrication de mortiers, enduits, réservoirs d'eau, cuves, bassins, joints étanches ou travaux de fondation...

DOSAGE

Le dosage recommandé en **ARIAFUGE 510** est compris entre 0.3 et 2.5 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 100 et 875 ml par sac de 35 kg de ciment.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Incorporer **ARIAFUGE 510** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Rose
Odeur	: Caractéristique
pH	: 10
Masse volumique	: 1.00 ± 0.01 kg/dm ³
Hydrosolubilité	: Soluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

